

NOTICE DE MONTAGE

Le kit comprend les pièces suivantes :

- Protection latérale : 2
- Collier inox diamètre 20 : 4
- Collier inox diamètre 22 : 4
- Ecrous inox M6 : 8
- Vis M6 x 20 : 8
- Entretoise nylon M6 11x5 : 8
- Protections autocollantes 3M : 1 lot

La visserie est livrée en 2 sachets.

Pour plus de confort, démonter les crashes bar.

-Présenter les protections sur les crashes bar et coller les protections autocollantes 3M sur les appuis en évitant la partie où seront positionner les colliers

-Placer les colliers (comme sur la photo jointe) diamètre 22 en haut et a l'arrière du crash bar

-Placer les colliers (comme sur la photo jointe) diamètre 20 en bas et a l'avant du crash bar.

-Présenter la protection, mettre une vis en haut en insérant l'entretoise nylon entre les 2 parties du colliers (voir photo jointe), mettre l'écrou sans bloquer.



-Centrer la protection et procéder a la mise en place des autres vis, entretoise et écrous.

-Quand toutes les vis sont mises en place, vérifier le centrage et bloquer le tout.