

NOTICE DE MONTAGE SABOT MOTEUR BMW R 1250 GS/GSA

Le sabot moteur est livré prémonté comme ceci :



Il est livré avec un sachet contenant 2 écrous pince M8 ainsi que 2 vis TF M8 X 25 pour la fixation avant du sabot.

Il est conseillé de faire un montage à blanc puis d'utiliser du frein-filet moyen pour la fixation des plots antivibratoire ainsi que pour la fixation de la platine inox et du sabot moteur.

- Démonter le sabot d'origine ainsi que sa bride de fixation inferieure (celle en dessous de la moto).
- Fixer les plots antivibratoires dans les trous taraudés de la bride précédemment enlevée.
- Fixer la bride inox sur les plots antivibratoires.
- Remplacer les écrous pince M6 a l'avant par les écrous pince M8 fournis.
- Monter le sabot avec les vis fournies comme livré.